## ドコモ らくらくホン F-02J docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

**ドコモ らくらくホン F-02Jでは、SIM認証による接続をお勧めしております**。 SIM認証では端末のWi-Fi機能をONにするだけでdocomo Wi-Fiへ接続することができます。設定やユーザID /パスワードなどの入力は不要です。

SIM認証による接続方法、対応機種はドコモのホームページをご確認ください。

※本マニュアルではSIM認証以外の接続方法についてご説明いたします。

## docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの 「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



本体の[メニュー]を押し、[設定を行う]を選択します。

自" <b>13:00</b> 設定 3/3百
802 9 音質や画質 た調整する
を調整する <sup>0</sup> エコモード
を設定する * ドコエサービフ
◎トコモリーヒス を設定する
<sup>当</sup> その他の設定 を行う
快定 ガイド

②[その他の設定を行う] を選択します。



④ [Wi-Fiを設定する]を選 択します。

<b>13:01</b>
Wi-Fi 1/1頁
<sup>1</sup> Wi-Fiの有効/
無効を設定する
<sup>2</sup> Wi-Fiを簡単に
登録する
<sup>3</sup> Wi-Fiの高度な
項目を設定する
<sup>4</sup> Wi-Fiの詳細設
定を設定する
決定

⑤ [Wi-Fiの有効/無効を設 定する]を押します。



③[Wi-Fi・Bluetoothを 設定する]を選択します。



⑥ [有効にする]を選択 します。



⑦[決定]を押します。



⑧[Wi-Fiの高度な項目を 設定する]を選択します。



⑨[追加]を押します。



②設定したWi-Fiネットワークが一覧に表示されます。 サービスエリアに入り、docomo Wi-Fiに接続されると ディスプレイ上部に うが表示されます。 <sup>13</sup>本体の[メニュー]を 押し、[インターネットを 2 使う]を選択する。



