ドコモ らくらくスマートフォン4 F-04J

docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

ドコモ らくらくスマートフォン4 F-04Jでは、SIM認証による接続をお勧めしております。

SIM認証では端末のWi-Fi機能をONにするだけでdocomo Wi-Fiへ接続することができます。設定やユーザID /パスワードなどの入力は不要です。

SIM認証による接続方法、対応機種はドコモのホームページをご確認ください。

※本マニュアルではSIM認証以外の接続方法についてご説明いたします。

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの 「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



①ホーム画面を下から上へスライドし[設定]を タップします。



 ② [設定] 画面を下から上へスライドし [通信の 設定]をタップします。



を選択します。

③ Wi-Fiの右のボタンを タップして「オン」にし、 [Wi-Fi設定] をタップし ます。

④ 「ネットワークの選択] ⑤ [メニュー] → [ネットワークを追加] の順に タップします。

43 util 🗎 12:05
ネットワークを追加
521R
必要な項目を 設定してください
SSID
0000docomo
セキュリティ WPA/WPA2 PSK 編集
パスワード ここを押して入力
戻る
⑥ 赤枠の事項を入力し ます。
■SSID: 「0000docomo」を入力 ■編集: 「WPA/WPA2 PSK 1を選択



⑦ **①**パスワードを入力 し**②** [登録] をタップ します。



⑧ 設定したWi-Fiネットワークが、一覧に表示されます。サービスエリアに入り docomoWi-Fiに接続されると
 が表示されます。

	COCOMO docomo Wi-Fi にないまた。 Japanese English docomo Wi-Fi ログイン回面 spモード/mopes U/	■ユーザID: docomo Wi-FiのユーザIDを入力 ■パスワード: docomo Wi-Fiのパスワードを入力 ** [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次 回からのログインの手順が簡単になります。
	ビジネスmopersインダーネット/月間300月プラン また何後のお客地 振告するサービスを選供してください。 1-178 選択してください ・ 1374	<u>docomo Wi-Fi (spモード) ご利用のお客様</u> ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより [spモード] を選択してください。 ユーザIDは以下のように入力されます。 例 : (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo
	 2回からユーザロバスワードの入力を参照 ・書志の日間コーザのきを行します。 ログイン クリア ロデードをご利用のお客様は、docomo Yé 	<u>docomo Wi-Fi (mopera U) ご利用のお客様</u> ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより [mopera U] を選択してください。 ユーザIDは以下のように入力されます。 例: (mopera UユーザID)-mopera@docomo
⑨ブラウザを起動する と、ログイン画面が表 示されます。 ユーザIDとパスワー ドを入力し、 [ログイ ン] をタップします。		*ブラウザを起動してもログイン画面が表示されない場合は、Wi-Fi設定画面で インターネット非接続時もWi-Fi接続を有効にする設定を行ってください。その 後、再度ブラウザの起動をお試しください。
		例) [モハイルテータ切り替え] をOFF [インターネット非接続時も有効] をON など
	*⑧のあと、自動でログ イン画面が表示される機 種ちあります	設定の項目名および設定方法は機種により異なります。詳細は取扱説明書をご確 認ください。



ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

*この画面をブックマークに保 存してください。ご利用終了時 には画面の [Logout] をタッ プしてください。

*ご利用のサービスエリアに よって左記画面が異なります。

[※]機種により、ログイン成功後 すぐに左記の画面が閉じる場合 があります。



「logout.m-zone.jp」を入力し、 docomo Wi-Fi から直接ログアウト することも可能です。 (上記の画面が表示されます。)