

# AQUOSシリーズのWi-Fi設定（例）


## ◆対処方法

・AQUOS端末では、インターネット接続されていないアクセスポイントに接続すると右図が表示され、Wi-Fiではなくモバイルネットワークで通信が行われる場合があります。

※「Antlers\_Wi-Fi」の認証前は、インターネット接続されていません。

・このような場合、以下の設定により「インターネット非接続時も有効」を有効にしてください。設定後、ブラウザを起動してConnect画面が表示することをご確認ください。

図：Wi-Fi状態表示



## ◆設定方法



Antlers\_Wi-Fi  
を長押し



ネットワーク設定の変更  
を選択



詳細設定項目を選択



「インターネット非接続  
時も有効」をチェックす  
る